

# ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE (motore 3082R6)

## PRE-PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE

1. Selezionare il canale desiderato
2. Premere contemporaneamente SALITA E DISCESA: la tenda effettuerà 2 movimenti



## VERIFICA CHE IL SENSO DI SALITA/DISCESA SIA CORRETTO

1. Premere il pulsante SALITA
  - a. se la tenda si muove nella direzione desiderata il senso di movimentazione è corretto
  - b. se la tenda si muove nella direzione opposta a quella desiderata premere il pulsante MY fino al movimento della tenda. Il senso di rotazione è stato così modificato.



## PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE FINECORSO ALTO (regolazione manuale)

**Attenzione:** nella regolazione del finecorsa non raggiungere MAI il profilo in quanto potrebbe rompersi

1. Premere per 5 secondi contemporaneamente i pulsanti SALITA e DISCESA: la tenda effettua 2 brevi movimenti
2. Premere il pulsante SALITA fino al raggiungimento del finecorsa desiderato
3. Una volta raggiunto il punto desiderato premere prima MY e poi DISCESA: la tenda effettuerà 2 brevi movimenti
4. Il fine corsa alto è programmato!



## PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE FINECORSO BASSO (regolazione manuale)

**Attenzione:** nella regolazione del finecorsa non raggiungere MAI il profilo in quanto potrebbe rompersi

1. Premere per 5 secondi contemporaneamente i pulsanti SALITA e DISCESA: la tenda effettua 2 brevi movimenti
2. Premere il pulsante DISCESA fino al raggiungimento del finecorsa desiderato
3. Una volta raggiunto il punto desiderato premere prima MY e poi SALITA: la tenda effettuerà 2 brevi movimenti
4. Il fine corsa alto è programmato!



## MODIFICA SENSO DI SALITA/DISCESA DOPO AVER EFFETTUATO LA PROGRAMMAZIONE

1. Spostare la tenda verso una posizione qualsiasi diversa da quella dei due finecorsa
2. Premere per 5 secondi contemporaneamente i pulsanti SALITA e DISCESA: la tenda effettua 2 brevi movimenti
3. Per confermare il nuovo senso di salita/discesa premere per 2 secondi MY: la tenda effettua 2 brevi movimenti



## RITORNO ALLA CONFIGURAZIONE ORIGINALE

**Attenzione:** questa operazione di reset elimina tutti i trasmettitori, tutti i sensori, tutte le regolazioni dei finecorsa e re-inizializza il senso di rotazione e la posizione preferita (MY) del motore.

1. Disinserire l'alimentazione per 2 secondi
2. Alimentare nuovamente tra i 5 e i 15 secondi
3. Disinserire nuovamente l'alimentazione per 2 secondi
4. Reinserrire l'alimentazione: la tenda effettuerà alcuni piccoli movimenti.

